



DENNERLE

RU Погружной безопасный аквариумный нагреватель с терморегулятором

Высокоэффективный энергосберегающий прибор. При постоянной циркуляции воды тепло, вырабатываемое прибором, используется максимально эффективно. Водонепроницаемый, для применения в пресноводных и морских аквариумах. С защитой от перегрева. Разность температур переключения 0,5°C.

Подключение к сети

Убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке прибора, соответствует напряжению в вашей сети.

Инструкция по эксплуатации

Нагреватель должен устанавливаться в аквариуме в вертикальном положении при помощи поставляемого в комплекте двух клипс на присосках. Максимальная глубина погружения: 50 см. Чтобы добиться оптимального распределения тепла, выбирайте для установки нагревателя место с интенсивной циркуляцией воды, которая обеспечивается фильтром или компрессором. Установите необходимую температуру и подключите прибор к сети. Контрольный индикатор показывает, что прибор нагревается. Когда термостат отключает нагреватель, контрольный индикатор гаснет.

Меры предосторожности

Всегда отключайте нагреватель от сети при работе в аквариуме, перед подменой воды в аквариуме или при чистке аквариума. Нагреватель можно эксплуатировать только внутри помещений. В случае повреждения сетевого кабеля прибор использовать нельзя. Все кабели, выходящие из аквариума, должны иметь капельную петлю, которая будет препятствовать попаданию в розетку стекающей по кабелю воды.

Пожароопасно: никогда не включайте прибор вне аквариума.

Опасность перегрева: уровень воды не должен быть ниже отметки «min» на корпусе прибора.

Чистка

Если вода в аквариуме чистая, прибор при работе будет оставаться чистым. При обрастании водорослями или при появлении известкового налета нагреватель легко очищается обычными препаратами, используемыми для очистки аквариумного оборудования. После этого тщательно промойте прибор в проточной воде. Перед чисткой прибор отключить от сети (вынуть вилку из розетки).

Настройка прибора (регулировка)

Если температура воды не совпадает с показаниями температуры на установочной шкале (С) (см. рисунок), ее можно скорректировать на +/- 2°. Для этого измерьте температуру точным термометром. Прибор отключите от сети (вынуть вилку из розетки). Вытащите кнопку (А), вставив плоский предмет в канавку (В). Таким образом освобождается температурная установочная шкала. На регулятор температуры это не повлияет. Установите на шкале температуру, которую показывает термометр, и вновь нажмите кнопку (без применения силы!).

Гарантия

При использовании в соответствии с данной инструкцией гарантированный срок службы 2 года. Гарантия не распространяется на повреждения корпуса и стеклянной колбы прибора. В случае ненадлежащего использования или вскрытия прибора гарантия аннулируется. По вопросам гарантии обращайтесь к вашему продавцу или официальному представителю Dennerle.



Объем аквариума	Максимально достигаемая температура воды при температуре воздуха в помещении 21°C*
10 л	32 °C
20 л	29 °C
30 л	28 °C

* Ориентировочная величина. Фактически достигаемая температура зависит от изоляции аквариума, наличия крышки, освещения, циркуляции воздуха в помещении и прочих условий.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в конструкцию прибора.



Производитель: DENNERLE GmbH, D-66957 Vinningen • www.dennerle.de
Сервисная служба: DENNERLE GmbH, Industriestraße 4, D-66981 Münchweiler

По вопросам поддержки и претензий на территории России:

Группа компаний "Унитекс" - эксклюзивный дистрибьютор
DENNERLE GmbH. info@all4aquarium.ru, 8 (800) 333-53-76