

E-Flow Pumps


Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d'utilisation
Istruzioni per l'uso



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnung: Zum Schutz vor Verletzungen sollten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen und folgende Sicherheitshinweise beachtet werden.

- 1) Sicherheitshinweise Lesen und befolgen
- 2) Gefahr: Zur Vermeidung eines elektrischen Schlagens sollte die am Aquarium verwendete E-Flow Pumpe mit Vorsicht gehandhabt werden. In keinem der unten aufgeführten Fälle sollte eine Reparatur vom Kunden durchgeführt werden. **Die Pumpe muss zu einem autorisierten Kundendienst gebracht werden.**
 - a) Wenn an der Pumpe ein abnormaler Wasseraustritt beobachtet wird, muss sie sofort ausgesteckt werden.
 - b) Nach der Installation sollte die Pumpe sorgfältig überprüft werden. Sie darf nicht eingesteckt werden, wenn sich auf Teilen, die trocken bleiben müssen, Wasser befindet.
 - c) Eine Pumpe mit beschädigtem Kabel oder Stecker darf nicht in Betrieb genommen werden. Das gleiche gilt, wenn die Pumpe nicht richtig funktioniert, fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde.
 - d) Um ein Nasswerden des Gerätesteckers oder der Steckdose zu vermeiden, sollten der Aquarium Unterschrank und das Becken seitlich von der Wandsteckdose aufgestellt werden. Somit können keine Tropfen auf den Stecker oder die Steckdose fallen. Eine „Tropfenschleife“ sollte in jedem Kabel zwischen Aquarium und Wandsteckdose vorgesehen werden. Die „Tropfenschleife“ ist der Teil des Kabels, der bei Verwendung eines Verlängerungskabels unter der Steckdose durchhängt (Bild). Auf diese Weise tropft das Wasser unter der Steckdose vom Kabel ab und kann nicht mit dieser in Berührung kommen. Wenn der Stecker oder die Steckdose nass wird, NICHT das Kabel herausziehen, sondern die Stromversorgung an der Sicherung bzw. am Leistungsschalter trennen. Dann erst den Stecker herausziehen und prüfen, ob sich Wasser in der Steckdose befindet.



- 3) Kinder müssen beaufsichtigt werden, wenn Sie sich am Aquarium oder in dessen Nähe aufhalten.
- 4) Zur Vermeidung von Verletzungen keine beweglichen oder heißen Teile, wie z.B. Heizungen, Reflektoren, Glühbirnen usw. berühren.
- 5) Bei Nichtverwendung, vor dem Montieren/Demontieren von Teilen oder vor dem Reinigen muss die Pumpe stets ausgesteckt werden. Nicht am Kabel ziehen. Zum Herausziehen des Kabels immer den Stecker greifen.
- 6) Die Pumpe darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Die Verwendung von Zubehör, das vom Hersteller nicht empfohlen oder verkauft wird, kann gefährliche Bedingungen verursachen.
- 7) Die Pumpe nicht an einer Stelle installieren oder lagern, wo sie der Witterung oder Temperaturen unter null Grad ausgesetzt ist.
- 8) Alle Sicherheitshinweise auf dem Gerät müssen gelesen werden.
- 9) Wenn ein Verlängerungskabel notwendig ist, muss dieses die erforderliche Leistung haben. Ein Kabel das für weniger Leistung zugelassen ist, kann sich überhitzen. Das Kabel ist so zu verlegen, dass niemand darüber stolpern oder daran hängen bleiben kann.
- 10) Die Pumpe ist mit einem Schukostecker ausgestattet. Dieser Stecker darf auf keine Weise verändert oder umgangen werden.

Wird der Stecker entfernt erlischt jeder Garantieanspruch!

Diese Anleitung aufbewahren

Deltec E-FLOW PUMPEN

Deltec E-Flow Pumpen sind nach neuesten Erkenntnissen gefertigte bürstenlose, „Sinuswellen“ gesteuerte Pumpen. Sie repräsentieren neueste Technologien der Leistungsregelung und Energieeinsparung. Die Pumpen sind für Süß- und Seewasser geeignet. Die Aufstellung kann trocken oder getaucht erfolgen. Die Steuerung erfolgt über einen separaten Controller/Steuergerät. Die Pumpen sind für eine Intervall-, Random- Zufalls- und Wellenfunktion vorgesehen. Dieses kann über ein optionales Steuergerät eingestellt werden. Über die Leistungsregelung kann der gewünschte Stromverbrauch mittels der "up/down" Tasten eingestellt werden. Die Drehzahlen des Rotors werden selbsttätig vom Controller eingestellt.
Der Controller/das Steuergerät darf nicht getaucht werden!

Wichtige Sicherheitshinweise

Deltec E-Flow Pumpen werden nach neuesten technischen Standards und Sicherheitsvorschriften entwickelt und gefertigt. Trotzdem bleibt ein potentielles Risiko für Personen und Sachen, wenn die Sicherheitshinweise teilweise oder ganz missachtet werden. Personen unter 16 Jahren und Personen, die unfähig sind, die Sicherheitshinweise zu verstehen und sich danach zu richten, ist die Benutzung der Pumpe(n) aus Sicherheitsgründen untersagt.

Bewaren Sie diese Anleitung an einem sicheren, jederzeit zugänglichem Ort auf!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie mit der Installation beginnen. Sollten Sie trotzdem noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten oder direkt an Deltec GmbH.

Einbau der Pumpe

- während der gesamten Installationsphase muss die Pumpe vom Netz getrennt sein.
- nach dem Auspacken die Pumpe, den Controller und die Kabel auf Beschädigungen untersuchen. Sollten Sie Schäden feststellen, darf die Pumpe nicht benutzt werden.
- die Pumpe(n) ist/sind für trockene oder getauchte Installation in Süß- und Seewasseraquarien geeignet.
- die Pumpe(n) ist/sind **nicht** selbstansaugend und müssen deshalb immer unterhalb des Wasserniveaus installiert werden.
- der Controller muss an einer trockenen, gut belüfteten Stelle, am besten senkrecht an den dafür vorgesehenen Aufnahmen, angebracht werden.
- die Stellfläche muss eben und fest sein
- niemals kleinere Rohr- oder Schlauchdurchmesser wählen, als von den Pumpenanschlüssen vorgegeben.
- Absperrhähne einen Durchmesser größer wählen und durch Reduzierungen wieder auf das vorgegebene Maß bringen. Der innere Durchmesser der Absperrhähne wirkt wie eine Drossel und kann die Leistung der Pumpe erheblich reduzieren
- für beste Ergebnisse die Verrohrung immer so kurz wie möglich mit einer geringen Anzahl von Bögen verwenden, nach Möglichkeit keine Winkel

- bei längeren Verrohrungen (über 2 Meter Länge) den Rohr-/Schlauchdurchmesser um eine Nummer größer wählen, z. B. anstatt 32 mm auf 40 mm vergrößern
- es ist von Vorteil, auf der Saugseite eine gerades Stück Rohr von ca. 300 mm Länge vorzusehen. Dieses bewirkt ein lineares fließendes Wasser und reduziert Geräusche
- die Pumpe(n) niemals trocken laufen lassen, das kann zu erheblichen Schäden führen.
- bei elektrisch angeschlossenen Pumpen niemals die Finger in die Saug- oder Druckseite der Pumpe stecken.
- bei Verwendung von Schläuchen prüfen, ob diese für die Leistung der Pumpe geeignet sind und keine unerwünschten Stoffe, z.B. Phenole, ans Wasser abgeben
- bei Verwendung von Rückschlagventilen muss die einwandfreie Funktion sichergestellt werden, da sonst die Gefahr eines ‚Trockenlaufs‘ der Pumpe(n) besteht
- falls gewünscht kann ein Vorfilter mit einer Maschengröße von 2-3 mm an der Saugseite angebracht werden bei Verwendung von feineren Filtern, z.B. Schwämmen, muss durch regelmäßiges Reinigen die Durchlässigkeit sichergestellt werden, ansonsten kann es zu Kavitation in der Pumpe kommen
- die Pumpe nicht mit einem teilweisen oder ganz geschlossenen Absperrhahn auf der Saugseite betreiben.

Einbau des Controllers

Der Controller muss an einem trockenen, gut belüfteten Platz angebracht werden, geschützt vor Sonneneinstrahlung, Beleuchtung und anderen Wärmequellen.

Für optimale Kühlung des Controller Gehäuses, sollte es senkrecht angebracht werden. Dazu sind die Befestigungslöcher in den Seitenteilen des Controllers vorgesehen.

Inbetriebnahme

- stellen Sie sicher, dass die vorhandene Netzspannung mit den Angaben auf dem Pumpentypenschild übereinstimmt
- benutzen Sie für den Betrieb der Pumpe(n) eine Steckdose, die mit einem FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) 30 mA abgesichert ist.
- Schrauben Sie die Pumpe in Ihre Verrohrung ein
- öffnen Sie die Absperrhähne der Pumpenverrohrung (bei getauchter Pumpe auf der Druckseite), sodass die Pumpe mit Wasser versorgt wird
- stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in eine geeignete Steckdose
- nach kurzer Zeit erscheinen im Controller Display einige Querlinien, die dann durch eine 0 oder eine andere Zahl ersetzt werden.
- erscheint eine 0 ist die Pumpe in Bereitschaft, durch Drücken der „UP“ Taste kann die gewünschte Stromaufnahme (min. 20W) eingestellt werden
- durch mehrmaliges drücken kann die Pumpe bis zur max. Leistung hoch geregelt werden, zur Leistungsreduzierung die „down“ Taste drücken.
- wird bei der Stellung „0“ die „down“ Taste gedrückt, wird die Pumpe abgeschaltet (standby)


Überlastsicherung

Sollte der Pumpenrotor durch einen Fremdkörper blockiert werden, schaltet die Pumpe automatisch ab. Wenn die Ursache der Blockade beseitigt ist, kann die Pumpe neu gestartet werden, oder Sie startet selbsttätig.

Stromausfall/Neustart

Nach einem Stromausfall oder einer Trennung vom Netz, läuft die Pumpe wieder mit der alten Einstellung, mit der sie vor dem Stromausfall/Netztrennung eingestellt war.

Controller Panel/Steuergerät



1. Remote, rotes Licht

Die Pumpe(n) können mit einem optionalen Steuergerät (ab April 2012) ausgerüstet werden. Durch dieses Steuergerät hat die Pumpe eine Intervallfunktion, Wellensimulation und eine Randomfunktion. Ist der Multifunktionscontroller in Betrieb leuchtet die Rote Lampe.

2. grünes Licht

zeigt an, dass die Pumpe am Netz angeschlossen ist

3. Display

- es zeigt den Stromverbrauch an
- zeigt gegebenenfalls eine Fehlermeldung an „F...“, Erklärung siehe weiter hinten

4. Pfeiltasten UP / DOWN

Die Tasten dienen zur Leistungseinstellung

Fehlerbestimmung mit der Displayanzeige

- F1** zeigt Trockenlauf an. Um die Pumpe wieder zu starten, den „UP“Taster drücken.
- F2** zeigt exzessive Temperaturen im Controller an. Die Pumpenleistung wird automatisch reduziert bis die Ursache für die Temperaturerhöhung beseitigt ist. Die gewünschte Pumpenleistung kann wieder mit den „UP/DOWN“ Tastern eingestellt werden.
- F3** Startfehler
Ist der Pumpenrotor beim Start blockiert, schaltet die Pumpe ab. Nach Beseitigung der Ursache kann die Pumpe erneut gestartet werden, muss jedoch einmal vom Netz getrennt werden.
- F4** Rotorstillstand während des Betriebes
Sollte die Pumpe während des normalen Betriebes blockieren, schaltet die Pumpe nach 3 vergeblichen Neustartversuchen ab. Ein Neustart erfolgt nach Entfernen der Blockade und einmaligem Trennen vom Netz.
- F5** wird angezeigt, wenn die lokale Netzspannung extrem niedrig ist
- F7** Init. Fehler
Wird angezeigt bei einem fehlerhaften Controller. Eventuell einen Neustart der Pumpe durch Trennen und wieder einschalten vom Netz versuchen. Ansonsten muss die Pumpe an den Hersteller eingeschickt werden.

Technische Daten

Technische Daten	E-Flow 10	E-Flow 12	E-Flow 16	E-Flow R2	E-Flow R3
Volumen max.	9.000 Liter/h	11.800 Liter/h	14.000 Liter/h	7.000 Liter/h	9.000 Liter/h
Wasser Druck max.	6,0 Meter	8,0 Meter	9,0 Meter	7,0 Meter	9,5 Meter
Leistungsaufnahme max.	80 Watt	130 Watt	180 Watt	80 Watt	130 Watt
Leistungswahl	elektronisch, 7 Stufen	elektronisch, 12 Stufen	elektronisch, 17 Stufen	elektronisch, 7 Stufen	elektronisch, 12 Stufen
Spannung	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt
Einlass Durchmesser	40 mm	40 mm	50 mm	32 mm	40 mm
Auslass Durchmesser	32 mm	40 mm	40 mm	25/32 mm	32 mm
Maße Pumpe (l/b/h) mm	195x132x212	200x135x214	230x135x214	190x105x200	195x125x203
Maße Controller(l/b/h)mm	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65
Gewicht	3,50 kg	3,60 kg	3,90 kg	3,50 kg	3,60 kg

Flussdiagramme siehe ab Seite 22


IMPORTNT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING To guard against injury, basic safety precautions should be observed, including the following.

- 1) READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.
- 2) DANGER – To avoid possible electric shock, special care should be taken since water is employed in the use of aquarium equipment. For each of the following situations, do not attempt repairs by yourself; return the appliance to an authorized service facility for service or discard the appliance.
 - a) If the appliance shows any sign of water leakage, immediately unplug it from the power source.
 - b) Carefully examine the pumps after installation. It should not be plugged in if there is water on parts not intended to be wet.
 - c) Do not operate the pumps if it has a damaged cord or plug, or if it is malfunctioning or has been dropped or damaged in any manner.
 - d) To avoid the possibility of the pump's plug or receptacle getting wet, position aquarium stand and tank to one side of a wall-mounted receptacle to prevent water from dripping onto the receptacle or plug.

A "drip-loop", shown in the figure below, should be arranged by the user for each cord connecting an aquarium appliance to a receptacle. The "drip-loop" is that part of the cord below the level of the receptacle, or the connector if an extension cord is used, to prevent water travelling along the cord and coming in contact with the receptacle.

If the plug or socket does get wet, **DON'T** unplug the cord. Disconnect the fuse or circuit breaker that supplies power to the appliance. Then unplug and examine for presence of water in the receptacle.



- 3) Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 4) Always unplug an pump from an outlet when not in use, before putting an or taking off parts, and before cleaning. Never yank cord to pull plug from outlet. Grasp the plug and pull to disconnect.
- 5) Do not use the pump for other than intended use. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause an unsafe condition.
- 6) Make sure an appliance mounted on a tank is securely installed before operating it.
- 7) Read and observe all the important notices on the appliance.
- 8) If an extension cord is necessary, a cord with a proper rating should be used. A cord rated for less amperes or watts than the appliance rating may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that it will not be tripped over or pulled.
- 9) This pump has a polarized plug (UK and US version). As safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

Exception: This instruction may be omitted for an appliance that is not provided with a polarized attachment plug.

Removing of the plug invalidates the warranty!

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Deltec E-FLOW PUMPS

Deltec E-Flow pumps are brushless motor, true sine wave pumps. They incorporate the lasts technology in energy saving and performance control.

They come with a separate controller. The power consumption and performance can be selected with the up/down buttons located on the face of the controller. The pumps revolutions are fully automatically adjusted until the set wattage has been reached (not a mere revolution control). The pump itself can be installed either dry outside the sump or submersed inside the sump or aquarium. The controller is not submersible. See instructions on page 5

Important safety instructions

Deltec E-flow pumps are designed /manufactured according to existing technical standards and safety regulations. However there is a potential risk to persons and goods if the pumps or safety instructions are not being observed. Persons under the age of 16 or persons who are unable to understand possible risks or do not fully understand the safety and operating instructions are not allowed to use this pump for safety reasons.

Keep these instructions in a safe place where it is accessible at all times.

Please read the following instructions very carefully before installing the pump. Should you still have questions please contact your supplier.

Installation of the pump

- **Always unplug the pump during the installation process.**
- After unpacking check pump, controller and cables for any damage. If any components show signs of damage, do not use the pump.
- The pumps are designed for 'dry' or submersible installation in fresh or seawater aquarium systems.
- The pumps are not self priming and need to be installed below the water level.
- The separate controller must be placed in a dry, cool area, to prevent damage to the electronic control circuits through water or dampness.
- To install, place the pump on a firm, even surface.
- Never select pipes or hoses smaller in diameter than that of the pumps suction and pressure side fittings. Shut off valves should be selected one size bigger and fitted with reducers down to the normal pipe diameters, since the normal inner shut off valve diameter restricts the flow considerably.
- To achieve best performance, plan the piping as short as possible, use slow bends instead of elbows.
- On longer pipe installation increase the diameter of the pipes. Instead of 32 mm use 40 mm, etc.
- It is good practice to use a straight length of pipe of app 300 mm on the suction side of the pump. This will give a laminar flow into the pump and prevent unwanted noises
- Never run the pump dry, this may lead to irreparable damage.

- Never put your fingers into the pump's suction or pressure side with the pump connected to mains electricity.
- When using flexible hoses make sure that they are suitable for the pumps performance and do not leach out dangerous substances into the water.
- When using non return valves ensure proper function, otherwise there is great danger of the pumps running dry.
- If required, use a strainer with app 2-3 mm opening on the suction side. When using finer filtration (sponges etc) make sure that they are always cleaned at short intervals, to prevent cavitations and possible damage to the pump.
- Do not operate the pump with a shut off valve on the suction side, partly or fully closed.

Installation of the controller

Install the controller in a dry, suitably vented place, away from water, dampness and other heat sources like sunlight, artificial light etc. For optimum cooling effect of the controller housing, it is best to mount it vertically. Use the holes in the controller's bracket. Never cover the controller. Resulting overheating could damage the controller

Starting the pump

Check that the power supply is suitable for the pump. Refer to the pumps label. Use the pump with an electric circuit breaker.


Overload protection

E-Flow pumps are protected against overloading. If the impeller is blocked the pump is switched off automatically. If the cause of the blockage is removed the pump can be restarted or will start on its own.

Power cut new start

After a power cut or the pump having being switched off, the pump will assume its old setting when the power comes back on.

Controller panel



1) Remote, red light

The pumps can be equipped with a separate multifunction controller (available April 2012). This controller enables the pump to be used in a interval or random mode. Up to four pumps can be controlled with one multifunction controller. If the multifunction controller is used, the red light comes on.

2) Green light

It indicates that the power is on.

3) Display

- It shows the set wattage of the pump.
- It shows the faults of the pump with a code, see fault finding next page.

4) Arrow buttons

Setting the wattage.

Fault finding with the display code

- F1** Dry running. Shows when the pump has been started without water, press the up arrow button to start the pump again.
- F2** Shows excessive temperature inside the controller. The pump performance is automatically reduced to prevent any damage. After the source of the increased temperature has been removed, the pump performance can be selected again with the up/down buttons.
- F3** Starting error. If the pump rotor is blocked, the pump will switch off after starting. After removal of the blockage the pump can be started again by disconnecting and reconnecting the pump from mains electricity.
- F4** Rotor blockage during operation. Should the rotor stop during normal operation due to foreign particles. The pump switches off after 3 restarting attempts. Remove the blockage and restart (low voltage) the pump by disconnecting / reconnecting from mains electricity.
- F5** If the local voltage is too low the pump will switch off automatically.
- F7** Init Fault. This indicates a fault in the controller. It may be possible in some cases to rectify it by disconnecting / reconnecting the pump from mains electricity. If not the pump has to be returned to Deltec for inspection.

Technical Data

Technical data	E-Flow 10	E-Flow 12	E-Flow 16	E-Flow R2	E-Flow R3
Volume max.	9.000 litre/h	11.800 litre/h	14.000 litre/h	7.000 litre/h	9.000 litre/h
Water head max.	6,0 meters	8,0 meters	9,0 meters	7,0 meters	9,5 meters
Power consumption max.	80 Watt	130 Watt	180 Watt	80 Watt	130 Watt
Performance selection	electronic, 7 stages	electronic, 12 stages	electronic, 17 stages	electronic, 7 stages	electronic, 12 stages
Voltage	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt
Inlet diameter	40 mm	40 mm	50 mm	32 mm	40 mm
Outlet diameter	32 mm	40 mm	40 mm	25/32 mm	32 mm
Dimensions pump (l/w/h) mm	195x132x212	200x135x214	230x135x214	190x105x200	195x125x203
Dimensions controller (l/w/h) mm	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65
Weight	3,50 kg	3,60 kg	3,90 kg	3,50 kg	3,60 kg

Flowcharts from page 22

REMARQUES IMPORTANTES DE SECURITE

AVERTISSEMENT Afin d'éviter toute blessure, des précautions de base doivent être observées, dont les suivantes :


10) LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES REMARQUES DE SECURITE.

11) DANGER - Afin d'éviter toute électrocution, des précautions spéciales doivent être prises lors de l'utilisation de l'eau avec le matériel aquariophile. Pour chacune des situations suivantes, ne tentez jamais de réparer vous-même, retournez l'appareil au service de réparation agréé ou jetez l'appareil.

- a) Si l'appareil montre des signes de fuites d'eau, débranchez-le immédiatement de la source électrique.
- b) Examinez attentivement la pompe après l'installation, elle ne doit pas être branchée si vous constatez de l'eau sur certaines parties ne devant pas être humides.
- c) N'utilisez pas la pompe si la prise ou le câble d'alimentation est abîmé, ou si elle fonctionne mal, est tombée ou est endommagée, même légèrement.
- d) Afin d'éviter à la prise de prendre l'eau, placez l'aquarium et son meuble par rapport au mur de telle sorte que l'eau ne puisse jamais pénétrer dans celle-ci.

Une « boucle anti-goutte », telle qu'illustrée ci-dessous, doit être mise en œuvre pour tous les appareils de l'aquarium branchés dans une prise. Cette « boucle anti-goutte » est la partie du câble sous la prise, ou du connecteur si une rallonge est utilisée, afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans la prise en longeant le câble.

Si la prise ou le connecteur devaient être humides, **NE DECONNECTEZ PAS ceux-ci !** Débranchez au préalable le fusible alimentant cet appareil. Déconnectez ensuite la prise et examinez la présence éventuelle d'eau dans la prise murale.



12) Une attention particulière est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.

13) Débranchez toujours la pompe avant tout démontage ou tout entretien. Ne jamais tirer sur le câble pour retirer la prise. Prenez plutôt celle-ci en main et tirez pour déconnecter.

14) N'utilisez pas la pompe pour un autre usage que celui prévu. L'utilisation de connections non recommandées ou non vendues par le fabricant pourraient causer des risques.

15) Assurez-vous que l'appareil monté sur l'aquarium est installé de manière sûre avant toute utilisation.

16) Lisez et appliquez toutes les recommandations importantes de cet appareil.

17) Si une rallonge est nécessaire, celle-ci doit avoir une section suffisante. Une rallonge supportant un ampérage ou un wattage moins important pourrait surchauffer. Une attention particulière sera apportée afin d'éviter que la rallonge ne soit pas placée où l'on pourrait trébucher.

18) Cette pompe a une prise polarisée (Version US et UK). Pour une utilisation sûre, la prise ne pourra être insérée que dans un sens. Si la prise ne s'insère pas, contactez un électricien spécialisé. NE jamais utiliser une rallonge avant que la prise ne soit totalement insérée. Ne jamais tenter de contourner cette sécurité.

Exception: Cette instruction peut être omise pour les appareils non fournis avec une prise polarisée.

Retirer la prise vous fait perdre votre garantie !

Conservez ces instructions

Deltec POMPES E-FLOW

Les pompes Deltec E-Flow sont des moteurs « brushless », de vraies pompes de brassage sinusoïdales. Elles possèdent les dernières technologies en matière d'économie d'énergie et de contrôle de performance.

Elles sont livrées avec un contrôleur séparé. La consommation et les performances peuvent être réglées grâce aux boutons « up/down » situés sur la face du contrôleur. Les rotations de la pompe sont automatiquement ajustées avant que le réglage du wattage ne soit atteint (pas un simple contrôle de rotation). La pompe elle-même peut être installée en dehors de la décantation ou submergée dans celle-ci ou dans l'aquarium. **Le Contrôleur n'est pas étanche !**

Instructions de sécurité importantes

Les pompes Deltec E-flow sont étudiées/fabriquées dans le respect des normes techniques et des régulations de sécurité actuelles. Toutefois, un risque potentiel sur les personnes ou les biens existe si les remarques de sécurité ne sont pas observées. Les personnes de moins de 16 ans ou des personnes n'étant dans la capacité de comprendre les risques possibles ou ne sachant pas parfaitement assimiler les consignes de sécurité et les instructions de fonctionnement ne sont pas autorisées à utiliser cette pompe pour des raisons de sûreté.

**Conservez ces instructions en lieu sûr et accessible en toute circonstance.
Lisez attentivement les instructions suivantes avant d'installer la pompe.
En cas de question, contactez votre revendeur.**

Installation de la pompe

- **Toujours débrancher la pompe durant l'installation.**
- Après déballage, assurez-vous que la pompe, le contrôleur et le câblage ne présentent aucun dommage. Si tel est le cas, n'utilisez pas la pompe !
- Les pompes sont conçues pour une utilisation immergée ou émergée en aquarium d'eau douce ou de mer.
- Les pompes ne sont pas auto-amorçantes et nécessitent donc une installation sous le niveau d'eau.
- Le contrôleur séparé doit être installé dans un endroit sec, ventilé et frais afin d'éviter tout endommagement des circuits électroniques par l'humidité.
- Pour l'installation, placez la pompe sur une surface plane.
- Ne jamais utiliser de tuyau de section plus petite que celle montée d'origine sur la pompe (aspiration et rejet). Les robinets d'arrêts doivent être choisis une section plus grande et installés à l'aide d'une réduction. La section interne des vannes réduit en effet considérablement le débit !
- Pour obtenir les meilleures performances, utilisez des tuyaux les plus courts possible, des courbes larges au lieu de coudes à 90°.
- Sur les sections le plus longues, préférez la section la plus grande (32 mm à la place de 40 mm par ex, etc).
- Il est conseillé de placer une longueur de 30cm sur la partie aspiration de la pompe. Cela permettra de générer un flux laminaire dans la pompe afin d'éviter les bruits indésirables.
- Ne jamais utiliser la pompe à sec, cela pourrait conduire à des dommages irréparables !

- N'introduisez jamais vos doigts dans l'aspiration ou le rejet d'eau de la pompe lorsque celle-ci est connectée à l'électricité.
- Si vous désirez utiliser des tuyaux flexibles, assurez-vous que ceux-ci sont compatibles avec les performances de la pompe et qu'ils ne risquent pas de relâcher des substances chimiques dans l'eau.
- Si des anti-retours sont utilisés, contrôlez leur bon fonctionnement afin d'éviter un fonctionnement à sec de la pompe.
- Si requis, utilisez une crêpine à l'aspiration avec des ouvertures de 2 à 3mm minimum. Si vous utilisez des pré-filtres plus fins (éponges par ex), assurez-vous que celles-ci soient toujours tenues propres, et ce à intervalle régulier afin d'éviter les cavitations de la pompe pouvant provoquer des dommages.
- Ne faites pas fonctionner la pompe avec une vanne d'arrêt sur l'aspiration, partiellement ou totalement fermée.

Installation du contrôleur

Installez le contrôleur dans un endroit sec, suffisamment aéré, à l'abri de l'eau, de l'humidité et autre source de chaleur telle que le soleil, la lumière artificielle etc. Pour un meilleur refroidissement de l'unité, l'idéal est le montage vertical. Utilisez les trous pratiqués sur les rebords de l'appareil. Une surchauffe pourrait endommager l'unité.

Démarrage de la pompe

Vérifiez que l'alimentation électrique est adaptée à la pompe. Référez-vous à l'étiquette présente sur la pompe. N'utilisez la pompe que sur un circuit électrique muni d'un disjoncteur.


Protection de surcharge

Les pompes E-Flow sont protégées contre la surcharge. Si le rotor est bloqué, la pompe est mise hors tension automatiquement. Si la cause du blocage est identifiée, la pompe pourra redémarrer d'elle-même.

Coupure de courant et redémarrage

Après une coupure de courant ou lorsque la pompe a été débranchée, la pompe redémarrera automatiquement en ré-adoptant les réglages précédents.

Panneau d'affichage



4) A distance, lumière rouge

Les pompes peuvent être équipées d'un contrôleur multi-fonctions séparés (disponible en Avril 2012). Ce contrôleur permet à la pompe d'opérer en mode aléatoire ou « intervalle ». Quatre pompes peuvent être contrôlées avec un seul contrôleur multi-fonctions. Si le contrôleur multi-fonctions est utilisé, la lumière rouge s'allume.

5) Lumière verte

Indique que l'appareil est sous tension.

6) Affichage

- Indique le wattage de la pompe.
- Indique une code d'erreur en cas de problème, voir la page suivante.

7) "Flèches"

Réglage du wattage.

Trouver les erreurs grâce au code sur l'affichage

- F1** Fonctionnement à sec. Indique quand la pompe a démarré à sec, appuyez sur la flèche du haut pour redémarrer la pompe.
- F2** Indique une température excessive du contrôleur. Les performances de la pompe sont automatiquement diminuées pour éviter tout dégât. Après diminution de la température, la puissance voulue peut à nouveau être sélectionnée grâce aux flèches « haut » et « bas »
- F3** Erreur de démarrage. Si le rotor de la pompe est bloqué, la pompe s'éteindra après son démarrage. Après le retrait du corps obstruant le rotor, la pompe peut être redémarrée en déconnectant et reconnectant la pompe de l'électricité.
- F4** Blocage du rotor en fonctionnement. Le rotor s'arrête en raison de particules étrangères. La pompe s'arrête après 3 tentatives infructueuses de redémarrage. Otez les particules bloquant la pompe et redémarrez la pompe (voltage bas) en déconnectant puis reconnectant la pompe à l'électricité.
- F5** Si la tension locale est trop faible, la pompe s'éteindra automatiquement.
- F7** Erreur "Init". Cela indique un défaut au niveau du contrôleur. Dans certains cas, un reset (déconnecter/ reconnecter) peut s'avérer efficace. En cas d'échec, la pompe doit être retournée chez Deltec pour inspection.

Données techniques

Donnée technique	E-Flow 10	E-Flow 12	E-Flow 16	E-Flow R2	E-Flow R3
volume max. à 1.1 mètre	9.000 litres/h	11.800 litres/h	14.000 litres/h	7.000 litres/h	9.000 litres/h
Colonne max.	6,0 mètres	8,0 mètres	9,0 mètres	7,0 mètres	9,5 mètres
Conso. élect. max.	80 Watt	130 Watt	180 Watt	80 Watt	130 Watt
Sélection performances	électronique 7 stages	électronique 12 stages	électronique 17 stages	électronique 7 stages	électronique 12 stages
Voltage	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt
Diam. entrée	40 mm	40 mm	50 mm	32 mm	40 mm
Diam. sortie	32 mm	40 mm	40 mm	25/32 mm	32 mm
Dimensions pompe (L/I/h) mm	195x132x212	200x135x214	230x135x214	190x105x200	195x125x203
Dimensions contrôleur (L/I/h) mm	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65	190x215x65
Poids	3,50 kg	3,60 kg	3,90 kg	3,50 kg	3,60 kg

Organigrammes de la page 22


NORME DI SICUREZZA

AVVERTENZA: Per evitare incidenti si raccomanda di osservare le norme generali di sicurezza, tra cui le seguenti:

- 1) LEGGERE E SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE NORME DI SICUREZZA.
- 2) PERICOLO – Considerato che l'uso di attrezzi per acquario avviene in presenza di acqua, agire sempre con particolare cautela per evitare scosse elettriche. Per ognuna delle seguenti situazioni possibili, si raccomanda di non tentare di eseguire da sé eventuali riparazioni, ma di portare l'apparecchio presso un centro assistenza autorizzato o provvedere alla sua rottamazione.
 - a. Dopo avere installato l'apparecchio, eseguire un controllo accurato. Non collegare l'apparecchio all'alimentazione nel caso si osservi la presenza di acqua in parti non destinate ad essere bagnate.
 - b. Non mettere in funzione l'apparecchio se il cavo d'alimentazione o la spina appaiono danneggiati, se l'apparecchio è malfunzionante, è caduto o ha subito un qualsiasi danno.
 - c. Per evitare il gocciolamento dell'acqua sulla presa o sulla spina, posizionare l'acquario e il mobile di fianco alla presa montata a parete in modo che questa resti visibile.

Si raccomanda di fare eseguire al cavo una curva "anti-gocciolamento" come mostrato nella figura sottostante. Eseguire l'operazione per tutti i componenti elettrici dell'acquario. In questo modo una parte di cavo si trova sotto il livello della presa, o spina di collegamento nel caso si usi una impedisendo così che l'acqua gocciolando lungo venga a contatto con la presa.

Se la presa o la spina si bagna, **NON** disinserire il collegare l'interruttore generale che porta all'apparecchio. Quindi scollegare la spina e la presenza di acqua all'interno della presa.



- 3) Se l'apparecchio viene utilizzato da o in presenza di bambini, è necessaria un'attenta supervisione da parte degli adulti.
- 4) Per evitare lesioni, non toccare mai parti in movimento o surriscaldate (es. riscaldatori, riflettore, lampadine, ecc.).
- 5) Scollegare sempre il cavo d'alimentazione quando l'apparecchio è inutilizzato, prima di montare o smontare delle parti e prima di effettuare la pulizia. Per scollegare il cavo d'alimentazione, afferrare bene la spina ed estrarla dalla presa senza tirare mai direttamente il cavo.
- 6) Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli a cui è destinato. L'uso di accessori non raccomandati o non venduti dal produttore dell'apparecchio possono essere causa di condizioni di funzionamento non sicure.
- 7) Non installare l'apparecchio in luoghi esposti ad intemperie o a temperature sotto 0°C.
- 8) Assicurarsi che Aquastat 1001 e tutti gli apparecchi montati sull'acquario siano correttamente installati e fissati prima di aviarli.
- 9) Leggere ed osservare tutte le informazioni importanti sull'apparecchio.
- 10) Se è necessario l'uso di una prolunga, assicurarsi che il cavo sia adatto al voltaggio utilizzato. Se il cavo è messo a punto per meno ampere or watt rispetto all'apparecchio, potrebbe surriscaldarsi. Fare attenzione che il cavo non sia troppo teso o schiacciato o di intralcio a persone.
- 11) Questo apparecchio è dotato di spina tipo Schuko, che non deve essere in alcun modo alterata o manomessa.

In caso di manomissione della spina decade ogni garanzia!
"CONSERVATE LE PRESENTI ISTRUZIONI"

Deltec POMPE E-FLOW

Le Deltec E-Flow sono pompe ad onda sinusoidale con motore brushless; costruite secondo le più recenti conoscenze tecniche, rappresentano l'avanguardia per tecnologia e risparmio energetico. Le pompe sono adatte ad acquari marini e d'acqua dolce, per installazione sia immersa che emersa. La regolazione avviene tramite pannello di controllo separato. Le pompe sono studiate per le funzioni Intervallo, Random, Onda, che vengono impostate dal pannello di controllo. La regolazione della potenza permette di impostare tramite i tasti "up/down" il consumo energetico desiderato. Il numero di giri viene regolato automaticamente dal pannello di controllo. **Il pannello di controllo non deve essere immerso in acqua!**

Importanti norme di sicurezza

Le pompe Deltec E-Flow sono sviluppate e prodotte in base ai più recenti standard tecnici e norme di sicurezza. Tuttavia, non è possibile escludere un rischio potenziale per persone e cose, qualora non si venissero osservate tutte le norme di sicurezza. Per ragioni di sicurezza non è permesso l'uso del prodotto ai minori di 16 anni e alle persone incapaci di comprendere i possibili rischi e le istruzioni d'uso della pompa.

Conservare le presenti istruzioni in luogo sempre accessibile!.

Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare l'installazione. Nel caso di dubbi e/o domande, rivolgersi al rivenditore o direttamente a Deltec GmbH.

Installazione

- Durante la fase di installazione mantenere la pompa scollegata dalla rete elettrica.
- Togliere l'apparecchio dall'imballo e controllare che la pompa, il pannello di controllo ed il cavo non siano danneggiati. Non mettere in funzione la pompa, nel caso si rilevino danni.
- La pompa è adatta ad installazione immersa o emersa in acquari d'acqua dolce o marini.
- La pompa **non** è autoadescente; deve quindi essere installata sempre ad un livello inferiore rispetto al livello dell'acqua.
- Il pannello di controllo deve essere installato in un luogo asciutto e ben ventilato, meglio se in posizione verticale.
- Installare il pannello di controllo su una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare tubi di diametro inferiore rispetto ai raccordi previsti nella pompa.
- Scegliere le valvole di chiusura con diametro di un punto maggiore e utilizzare una riduzione per adattarle al diametro dei tubi, in quanto un diametro interno normale ridurrebbe considerevolmente il flusso.
- Per ottenere risultati migliori mantenere sempre i tubi più corti possibile, riducendo al massimo il numero di curve ed evitando gomiti.
- In caso di tubazioni più lunghe (oltre i 2 m) utilizzare tubi di diametro maggiore, es. 40 mm anziché 32 mm.

- E' buona pratica prevedere sul lato d'entrata un tratto di tubo lineare di ca. 300 mm di lunghezza. Questo favorisce un flusso lineare dell'acqua e riduce il rumore.
- Evitare attentamente di far funzionare la pompa a secco: potrebbe comportare danni irreparabili.
- Quando la pompa è collegata alla rete elettrica evitare di toccare con le dita i punti di entrata e uscita.
- Nella scelta dei tubi da collegare alla pompa, assicurarsi che questi siano adatti alla potenza della pompa e che non rilascino sostanze indesiderate, es. fenoli, nell'acqua.
- Se si utilizza una valvola di non ritorno, occorre assicurarne il corretto funzionamento per evitare di far lavorare la pompa a secco.
- Se richiesto, è possibile installare un prefiltrò con maglia 2-3 mm sul lato d'entrata. Se si utilizza un filtro fine, es. spugne, provvedere alla pulizia regolare dello stesso per assicurare un flusso senza ostacoli ed evitare la formazione di bolle nella pompa.
- Non far funzionare la pompa con rubinetto in entrata completamente o parzialmente chiuso.

Installazione del pannello di controllo

Il pannello di controllo deve essere installato in un luogo asciutto, ben ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole, dall'impianto di illuminazione e da altre fonti di calore.

Per una dissipazione ottimale del calore, mantenere il pannello in posizione verticale. A questo scopo sulle pareti laterali del pannello sono presenti dei fori di fissaggio.

Messa in funzione

- Assicurarsi che la tensione di rete sia compatibile con quanto riportato sull'etichetta della pompa.
- Per il funzionamento della pompa utilizzare una presa di corrente provvista di salvavita (interruttore differenziale) 30 mA.
- Collegare la pompa alla tubazione.
- Aprire il rubinetto del circuito pompa (in caso di pompa immersa, sul lato pressione-uscita) per portare acqua alla pompa.
- Inserire la spina della pompa in una presa di corrente idonea.
- Dopo pochi secondi sul display del pannello appariranno alcune linee oblique, sostituite poi da "0" o altro numero.
- Se appare "0", la pompa è pronta; tramite il tasto UP è possibile impostare il consumo elettrico desiderato (min. 20 W).
- Premendo più volte il tasto UP si può regolare la pompa fino alla resa massima, per ridurre premere il tasto DOWN.
- Se in posizione "0" si preme il tasto DOWN, la pompa si spegne (standby).


Protezione sovraccarico

Le pompe E-Flow sono dotate di protezione sovraccarico. Nel caso in cui il rotore della pompa si blocchi a causa di un corpo esterno, la pompa si spegne automaticamente. Una volta eliminata la causa del blocco, la pompa può essere riavviata o riavviarsi automaticamente.

Interruzione di rete/Riavvio

Dopo un'interruzione di rete o scollegamento improvviso, la pompa si riavvia mantenendo le impostazioni precedenti l'interruzione.

Pannello di controllo



5. Remote, luce rossa

La pompa può essere fornita con un pannello di controllo opzionale (a partire da Aprile 2012). Tramite tale pannello sarà possibile attivare la funzione intervallo, la simulazione onde e la funzione Random. Il pannello sarà in grado di controllare fino a 4 pompe. La luce rossa accesa indica che il pannello multifunzione è operativo.

6. Luce verde

Indica che la pompa è collegata alla rete.

7. Display

- c. Indica il consumo di energia.
- d. Indica un eventuale Allarme „F...“; per le spiegazioni vedere di seguito.

8. Tasti freccia UP / DOWN

I tasti servono per l'impostazione della potenza.


Errori visualizzati sul display

- F1** Funzionamento a secco. Per riavviare la pompa premere il tasto "UP".
- F2** Indica una temperatura eccessiva del pannello di controllo. La resa della pompa viene automaticamente ridotta fino a quando non sia eliminata la causa del surriscaldamento. La potenza desiderata può in seguito essere reimpostata tramite i tasti UP/DOWN.
- F3** Errore di avvio
Se il rotore si blocca all'avviamento, la pompa si spegne. Una volta eliminata la causa, scollegare e ricollegare la pompa alla rete elettrica prima di riavviarla.
- F4** Rotore in standby durante il funzionamento
Se la pompa si blocca durante il funzionamento, si spegne automaticamente dopo 4 tentativi a vuoto di riavvio. Eliminare la causa del blocco, scollegare la pompa dalla rete elettrica, ricollegarla e quindi riavviarla.
- F5** Indica che la tensione di rete locale è estremamente bassa.
- F7** Init. Fault
Indica un difetto nel pannello di controllo. In alcuni casi è sufficiente resettare scollegando e ricollegando la pompa alla rete elettrica. Se l'errore persiste, è necessario rivolgersi al rivenditore per una revisione dell'apparecchio da parte del produttore.


Dati tecnici

Dati tecnici	E-Flow 10	E-Flow 12	E-Flow 16
Volume max.	9.000 l/h	11.800 l/h	14.000 l/h
Prevalenza max.	6,0 m	8,0 m	9,0 m
Consumo energetico max.	80 Watt	130 Watt	180 Watt
Selezione livelli resa	elettronica, 7 livelli	elettronica, 12 livelli	elettronica, 17 livelli
Tensione	230/240 Volt	230/240 Volt	230/240 Volt
Raccordi entrata	40 mm ø	40 mm ø	50 mm ø
Raccordi uscita	32 mm ø	40 mm ø	40 mm ø
Dimensioni pompa mm	195x132x212h	200x135x214h	230x135x214
Dimensioni pannello mm	190x215x65h	190x215x65h	190x215x65h
Peso	3,50 kg	3,60 kg	3,90 kg


E-Flow 10



E-Flow 12




E-Flow 16




E-Flow R2

replaces HLP 4040,4745,5250



E-Flow R3

replaces HLP 8070(S)



Deltec GmbH
Steller Straße 75
D-27755 Delmenhorst

Deutschland / Germany
www.deltec-aquaristic.com